


Инструкция к кинетическому реле RF+WiFi Bitok

- Умное мини радиореле **работает только с кинетическим** выключателем, то есть выключателем света без батареек.
- Версия реле с WIFI позволит выключать свет не только с кнопки выключателя, но и через приложения Smart life / Digma Smart/ Tuuya удалённо, а также в сценариях
- К Алисе подключается через приложение Digma, сначала добавляете реле в Digma, затем в приложении Яндекс Умный дом добавляете устройства из Digma.
- Свободно помещается в стандартный евро подрозетник.
- Для подключения нужна нейтральная линия.
- Для подключения нужно использовать фазу и ноль, без нуля не работает.
- Может работать с обычным проводным выключателем через выходы S1 и S2.
- К одному реле подключается до 20 выключателей.



Подключение и сброс

- После подключения реле к электричеству убедитесь в его работоспособности одним нажатием на кнопку управления.
- Нажмите и удерживайте кнопку на реле 5 сек, светодиод начнет моргать
- После включения индикатора нажать на выключатель.
- После проверки работоспособности выключателя повторным нажатием, если свет выключается и включается подключение установлено.
- Для подключения второго выключателя к реле повторить пункты 2,3,4.
- Очистить память реле: нажмите и удерживайте кнопку реле 10 сек

Подключение к приложению Digma и Алиса

На реле быстро 3 раза нажмите на кнопку, через 5 секунд светодиод начнет моргать красным. Можно подключать к приложению Digma, а затем к Алисе. Можно подключить и к Smart Life, но через него привязать к Алисе не получится.


Гарантия

Если возникли вопросы по настройке устройства или неисправности, пожалуйста, напишите в гарантийную службу Bitok в Telegram или в WhatsApp, для этого отсканируйте QR код камерой телефона. Мы гарантируем качество наших товаров в течении 1 года после покупки и готовы помочь вам решить любые возникшие проблемы.



Инструкция к кинетическому реле RF+WiFi Bitok

- Умное мини радиореле **работает только с кинетическим** выключателем, то есть выключателем света без батареек.
- Версия реле с WIFI позволит выключать свет не только с кнопки выключателя, но и через приложения Smart life / Digma Smart/ Tuuya удалённо, а также в сценариях
- К Алисе подключается через приложение Digma, сначала добавляете реле в Digma, затем в приложении Яндекс Умный дом добавляете устройства из Digma.
- Свободно помещается в стандартный евро подрозетник.
- Для подключения нужна нейтральная линия.
- Для подключения нужно использовать фазу и ноль, без нуля не работает.
- Может работать с обычным проводным выключателем через выходы S1 и S2.
- К одному реле подключается до 20 выключателей.



Подключение и сброс

- После подключения реле к электричеству убедитесь в его работоспособности одним нажатием на кнопку управления.
- Нажмите и удерживайте кнопку на реле 5 сек, светодиод начнет моргать
- После включения индикатора нажать на выключатель.
- После проверки работоспособности выключателя повторным нажатием, если свет выключается и включается подключение установлено.
- Для подключения второго выключателя к реле повторить пункты 2,3,4.
- Очистить память реле: нажмите и удерживайте кнопку реле 10 сек

Подключение к приложению Digma и Алиса

На реле быстро 3 раза нажмите на кнопку, через 5 секунд светодиод начнет моргать красным. Можно подключать к приложению Digma, а затем к Алисе. Можно подключить и к Smart Life, но через него привязать к Алисе не получится.

Гарантия

Если возникли вопросы по настройке устройства или неисправности, пожалуйста, напишите в гарантийную службу Bitok в Telegram или в WhatsApp, для этого отсканируйте QR код камерой телефона. Мы гарантируем качество наших товаров в течении 1 года после покупки и готовы помочь вам решить любые возникшие проблемы.

